

Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы у Вас была возможность обращаться к ним в будущем.

- Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы костей, суставов и мышц головы.
- Функцию вибрации можно включить и выключить с помощью  (Настройки) на экране функций.
- Избегайте продолжительного непрерывного использования системы PS4™ и беспроводного контроллера.
- Незамедлительно прекратите использование изделия, если почувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках или кистях во время игры. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Использование гарнитуры или наушников на высокой громкости может привести к необратимому повреждению слуха. Установите безопасный уровень громкости. Со временем Вы можете привыкнуть к высокой громкости, но при этом высокая громкость может стать причиной повреждений слуха. Если речь кажется Вам приглушенной, Вы слышите звон или ощущаете дискомфорт в ушах, прекратите прослушивание и обратитесь к врачу. Чем выше громкость, тем скорее она может сказаться на слухе.

Защита слуха:

- Ограничьте длительность использования гарнитуры и наушников при прослушивании звука на высокой громкости.
- не увеличивайте громкость, чтобы заглушить окружающий шум;
- уменьшите громкость, если не слышите, что говорят люди, находящиеся рядом.
- Не смотрите прямо на мигающую световую панель контроллера. При возникновении боли или дискомфорта незамедлительно прекратите использование контроллера.
- Не трогайте поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. Если протечет встроенный аккумулятор, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу технической поддержки. Если вещество из аккумулятора попадет на кожу, одежду или в глаза, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащаяся в аккумуляторе жидкость может вызвать слепоту.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не допускайте прямого контакта изделия с жидкостями.
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
- Не бросайте и не роняйте изделие и не допускайте сильного механического воздействия.
- Будьте осторожны при использовании функции датчика перемещения беспроводного контроллера.
 - Перед использованием убедитесь, что вокруг Вас достаточно свободного пространства для перемещения.
 - Крепко держите беспроводной контроллер, чтобы предотвратить его выскальзывание из руки, способное привести к повреждению устройства или Вашей травме.
 - При подключении беспроводного контроллера с помощью USB-кабеля убедитесь, что кабель перемещается свободно и не задевает людей и предметы в комнате.
 - Во время игры не отключайте кабель от системы PS4™.

Защита от внешних повреждений

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, выполняйте следующие инструкции.

- Не оставляйте на продолжительное время резиновые или виниловые изделия на устройстве.
- Протирайте изделие мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте изделие тканью, пропитанной химикатами.

Регистрация (подключение) контроллера

При первом использовании контроллера или при использовании контроллера с другой системой PlayStation®4 необходимо выполнить регистрацию (подключение) устройства. Для регистрации устройства требуется включить систему PS4™ и подключить контроллер к ней с помощью USB-кабеля.



Подробная информация об использовании контроллера содержится в руководстве пользователя системы PS4™ (eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Срок работы аккумулятора

- Срок работы аккумулятора ограничен. Время автономной работы устройства будет постепенно сокращаться. Срок работы аккумулятора также зависит от условий и способа хранения изделия, частоты его использования и прочих факторов.
- При зарядке температура в помещении должна находиться в диапазоне 10°C – 30°C. В других температурных условиях зарядка может быть осложнена.

Хранение

Если беспроводной контроллер не используется на протяжении длительного времени, для поддержания его функциональных возможностей контроллер следует полностью заряжать не менее одного раза в год.

Спецификации

Потребляемая мощность	5 В пост. тока, 800 мА
Напряжение	3,65 В пост. тока
Емкость аккумулятора	1 000 мА·ч
Тип аккумулятора	Встроенный литий-ионный аккумулятор
Температура эксплуатации	5°C – 35°C
Вес	Прибл. 210 г

Конструкция и спецификации могут меняться без предварительного уведомления.

Комплектация

Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 (1), Инструкция (данный документ) (1), USB-кабель в комплект не входит. Для подключения и подзарядки контроллера необходимо использовать USB-кабель из комплекта системы PS4™.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Компьютер Энтертейнмент Инк., 1-7-1 Конан, Минато -ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза- ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: XX.XXXX, где XX – месяц, а XXXX – год изготовления.

Произведено в Китае

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” and “△○×□” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “SONY” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

