

SONY®



PS VITA™

PlayStation®Vita

Футляр

PCH-Z0C1

Совместимое оборудование: система PlayStation®Vita

Перед использованием продукта внимательно прочтите информацию на упаковке, а также инструкции к вашему оборудованию.


Использование продукта

Продукт предназначен только для системы PS Vita.

Многофункциональный футляр, идеально подходящий для системы PlayStation-Vita.



Используйте все средства управления системы PS Vita, в том числе заднюю сенсорную панель, не снимая футляра.




Можно использовать в качестве подставки.



Как надеть и снять футляр

Надевание футляра



Совет

Если продукт используется с системой PS Vita, к которой прикреплен ремешок на запястье, отведите этот ремешок на сторону при установке крепления.

Совместите крепление для ремешка системы PS Vita с защелками крепления футляра, а затем надавите на систему до щелчка.

Снятие футляра



Внимание

При снятии футляра не прилагайте избыточных усилий.

Надавите на правую и левую защелку одновременно.


Использование в качестве подставки

1



Вставив систему PS Vita в футляр, проденьте ланку крепления в петлю. Вставьте крепление в петлю, как показано на рисунке.

2



Проденьте пояс через заднюю часть футляра.

3



Разложите ножку.

Система PS Vita продается отдельно.

Использование системы PS Vita с прикрепленным футляром

1



2



3



Сложите ножку. Вытяните систему PS Vita.

Внешний вид и размеры продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель данного устройства - Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Поставки в Европу - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Ограничение ответственности

Если иное не оговаривается Sony Computer Entertainment Europe Limited (далее "SCEE") или любыми другими подразделениями, поставщиками или сертифицированными центрами технического обслуживания Sony, в случаях, не противоречащих применимому законодательству, SCEE или любые другие подразделения, поставщики или сертифицированные центры технического обслуживания Sony не несут ответственности за любой ущерб, включая случайные или косвенные убытки, и не возмещают затрат, связанных с использованием или невозможностью использования данного продукта.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PSVITA" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/psvita