



PlayStation®Camera

Руководство по эксплуатации

CUH-ZEY1

7023328

Камера

Устройство совместимо с системой PlayStation®4. PlayStation®Camera может использоваться в сочетании с системой PlayStation®4 для съемки видео и записи аудио из игр и приложений.

Меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это Руководство, а также руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните их для дальнейшего использования.

Безопасность

- Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- При подключении кабелей убедитесь, что на разъемах отсутствуют посторонние предметы и пыль.
- Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости и мелких предметов.
- Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.


Использование и обслуживание

- Не допускайте контакта других металлических предметов с разъемами.
- Не ставьте ничего на устройство. Не вставляйте на устройство ногами.
- Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных ударов.
- Не устанавливайте устройство на нестабильные, наклонные или склонные к вибрации поверхности.
- Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
- Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения или обесцвечивания внешней поверхности продукта.
 - Протирайте сухой мягкой тканью.
 - Не оставляйте на внешней поверхности продукта материалы из резины или винила в течение длительного времени.
 - Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для очистки химически обработанную чистящую ткань.

Подключение и установка

Удалите защитную пленку с камеры и установите камеру перед телевизором, напротив его центра.

К разъему AUX системы PlayStation®4




Установка камеры на подставку или тумбу для ТВ

① Удалите белую пленку с входящей в комплект двусторонней липкой ленты (для PlayStation®Camera) и закрепите липкую ленту на нижней части камеры.

② Удалите желтую пленку и установите камеру перед телевизором.
ВНИМАНИЕ: двусторонняя липкая лента предназначена для установки камеры на горизонтальной поверхности непосредственно перед телевизором. Она не должна использоваться для установки камеры на телевизор. Установка камеры на покрытую краской поверхность может привести к повреждению краски.

Рекомендации

- Если камера не будет распознана системой PS4™, отключите кабель камеры и подключите его заново. Если камеру все еще не удастся распознать, выключите систему PS4™ и включите ее снова.
- Если двойной объектив PS Camera загрязнится, протрите его мягкой тканью.
- Вы можете настроить угол наклона PS Camera посредством регулировки ее положения вверх и вниз.



Характеристики

| | |
|---|--------------------------------|
| Внешние габариты (длина × толщина × ширина) | прибл. 186 × 27 × 27 мм |
| Вес | прибл. 168 г |
| Видеопикселей (максимум) | 1280 × 800 пикселей × 2 |
| Камера | Стереокамера |
| Диапазон камеры | 30 см ~ ∞/85° |
| Микрофоны | 4-канальная система микрофонов |
| Длина кабеля | Прибл. 2 м |
| Рабочая температура | 5 °C – 35 °C |

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Компьютер Энтертайнмент Инк., 1-7-1 Конан, Минато -ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза – ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: ММ.YYYY, где ММ – месяц, а YYYY – год изготовления.

Произведено в Китае.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

