

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ДИСТАНЦИОННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ PS4™ НА PS TV

С ПОМОЩЬЮ ПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для более эффективного использования рекомендуется установить проводное соединение через кабель LAN с той же сетью, к которой подключена PS4™. Такое соединение является наиболее быстрым и стабильным.



МАРШРУТИЗАТОР



ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ?

Если вы хотите установить беспроводное подключение, воспользуйтесь следующими полезными советами:

- Разместите системы PS4™ и PS TV как можно ближе к точке доступа Wi-Fi — это обеспечит наилучший уровень сигнала.
- Ограничьте использование смартфонов, планшетов и ПК, подключенных к сети, во время использования дистанционного воспроизведения — они могут замедлить скорость соединения и ослабить сигнал.
- Если беспроводной сигнал слабый, и Вы не можете использовать кабель LAN, можно попробовать заменить беспроводной маршрутизатор на другой, с более высоким уровнем сигнала, для повышения качества работы сети. Беспроводной усилитель также может повысить уровень беспроводного сигнала.
- Подключите PS4™ к PS TV напрямую. Качество работы дистанционного воспроизведения можно повысить путем прямого соединения двух систем. Откройте меню "Настройки" на PS4™ и выберите "Настройки соединения дистанционного воспроизведения"; затем установите флажок "Прямое подключение к системе PS TV".

Нужна помощь по настройке дистанционного воспроизведения?
Посетите сайт eu.playstation.com/PSTV или ознакомьтесь
с кратким справочником.



PlayStation.TV